



TABLE OF CONTENTS

- Important Safety Instructions
- Introduction
 - Thank you very much!
- Specifications
- Installation
- Operating Instructions
 - Syncing of the NAV-CON
 - Charging the NAV-CON
 - Change of the controller number
- Troubleshooting
- Contact and Support
- Warranty
- Recycling

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using your snakebyte NAV-CON please read this manual thoroughly. If you comply with all instructions and tips, using the NAV-CON is easy. Please retain this manual for future reference.
- To keep your warranty valid, please refrain from disassembling the NAV-CON – there are no user-serviceable parts inside anyway. Inappropriate handling invalidates the warranty and leads to malfunctions of the device.
- Keep your NAV-CON away from liquids and liquid containers such as vases, bottles, hot baths, jacuzzis tubs, etc. Any damage occurring from liquids invalidates the warranty.

INTRODUCTION

Thank you very much!

Congratulations for purchasing the snakebyte NAV-CON. We really appreciate your trust in our fine products. This controller was thoroughly produced under constant quality inspection and according to international quality and safety standards. Have fun with this controller.

If you follow this manual, set up, operation, and basic maintenance of the NAV-CON is easy. If you encounter any problems not covered in this manual please contact your dealer or our friendly customer support under: customersupport@snakebyte-usa.com

EN

SPECIFICATIONS

- Wireless NAV-CON Controller for use with PlayStation® Move games
- Replicates the left side of the Dual Shock® 3 controller with HOME button, concave analog thumb stick (including the L3 function), D-pad, two action buttons and two shoulder buttons (L1 & concave L2)
- Rubberized & ergonomically shaped non-slip backside keeps you in control in the heat of action
- USB port for firmware upgrades and charging of the built-in Li-Ion battery
- Compatible with the original PlayStation® Move Charging Station and snakebyte® Move Chargers
- Includes USB charging cable & security wrist strap

INSTALLATION

Included in delivery

Within the package of the snakebyte NAV-CON you should find the following items:

- 1x NAV-CON
- 1x USB Charging Cable
- 1x Security Wrist Strap
- 1x this manual

If any part is missing or obviously broken please contact your dealer immediately. If there are more than the mentioned items included – congratulations!

OPERATING INSTRUCTIONS

The snakebyte NAV-CON is operated with an integrated rechargeable battery. Charge your controller with the USB cable and avoid declining battery capacity. You should make sure that the battery is charged only when it is completely drained, otherwise it will suffer from the so called "memory effect".

In case the NAV-CON is not used for any length of time, please make sure the battery is charged once a year in order to avoid deep discharge.

Please fasten the wrist strap to the loop in the NAV-CON's base and always wear it while playing to avoid accidental slipping.

EN

Syncing the NAV-CON

In order to use the snakebyte NAV-CON with your PlayStation® 3 it needs to be synchronized with the console.

- Plug the USB cable into one of the USB ports of your PS3 console
- Plug the other end of this cable into the mini-USB port on the bottom of the NAV-CON.
- Turn on the PlayStation® 3
- Press the NAV-CON's Home Button
- The NAV-CON is now synched with your console

Press and hold the HOME button for two seconds in order to display the NAV-CON's battery status and controller number on your screen.

Charging the NAV-CON

In order to charge the controller, connect it with the PlayStation® 3 console using the supplied USB cable. Activate the console to start charging, indicated by the controller's front LED. Once fully charged, the LED will stop flashing.

ATTENTION: Don't use the NAV-CON with the USB cable connected. Doing so may lead to defects of either the controller's or the console's USB port.

Changing the Controller Number

In the PS3's main menu:

- Navigate to the "Settings" menu
- Under "Peripheral Settings" choose "Reassign controller"
- Select the controller number of your choice

While in-game:

- Hold down the Home button until the PS3 menu appears
- Access "Controller Settings"
- Select the function "Assign controller"
- Select the controller number of your choice

For further information please refer to your PlayStation® 3 console's and the respective game's manuals.

EN

TROUBLESHOOTING

If you encounter any problems using the snakebyte NAV-CON please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. My NAV-CON does not work correctly at all.

Make sure the NAV-CON is fully charged and registered with your console. Charge the controller, if necessary, by connecting the NAV-CON with the console using the supplied USB cable. Press the HOME button to register the controller with your PS3 console.

In case your NAV-CON does not operate properly although it is fully charged and registered with your PlayStation® 3 console, reset it via the Reset button on the controller's backside. Use a pointed object in order to do so, e.g. a pen.

2. My NAV-CON does not vibrate.

Unlike common PlayStation®3 controllers, the NAV-CON does not feature vibration feedback.

3. My NAV-CON generally works, but it is not recognized by the game.

Please make sure the game you wish to play supports the Navigation Controller. Not all Move games require a Navigation or Dual Shock® 3 Controller.

CONTACT AND SUPPORT

If you still encounter problems that cannot be solved by reading the section "Troubleshooting", please contact us:

Sunflex USA LLC
225 E. Broadway #304
Glendale, CA 91205

customersupport@snakebyte-usa.com

WARRANTY

The NAV-CON is guaranteed for two years after purchase. Please keep your invoice for proof of purchase..

In order not to invalidate the warranty and to protect your health, never repair

EN

and/or disassemble the device yourself. There are no user-serviceable parts inside and the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the controller exclusively, e.g. it only covers manufacturing defects. Amongst others, the following defects cannot be asserted:

- all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the controller itself

RECYCLING

If a video game console, controller or game no longer works, find a location to recycle it using Earth 911. This way toxic elements will be removed responsibly and metals and plastics can be reprocessed into new electronic products.

ES

TABLA DE CONTENIDOS

- Instrucciones de seguridad importantes
- Introducción
 - Agradecimiento
- Especificaciones
- Instalación
- Instrucciones para el funcionamiento
 - Sincronización de NAV-CON
 - Carga de NAV-CON
 - Cambio de número del controlador
- Resolución de problemas
- Información de contacto y soporte técnico
- Términos y condiciones de la garantía
- Reciclaje

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Antes de utilizar su NAV-CON de snakebyte, sírvase leer atentamente este manual. Si sigue todas las instrucciones y todos los consejos prácticos, no tendrá inconvenientes para utilizar NAV-CON. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.
- Con el objeto de conservar la validez de la garantía, no intente desarmar el NAV-CON, ya que en su interior no hay piezas que le sirvan al usuario. Si no lo maneja en forma adecuada, la garantía se anula y es probable que el aparato no funcione correctamente.
- Mantenga su NAV-CON alejado de líquidos y contenedores de líquidos, como por ejemplo jarrones, botellas, duchas calientes, jacuzzis, etc. Si el aparato sufre algún desperfecto por no respetar esta advertencia, se anula la garantía.

INTRODUCCIÓN

Agradecimiento

Muchas gracias por comprar el NAV-CON de snakebyte. Realmente valoramos que confíe en nuestros productos de calidad. Este controlador se ha fabricado bajo continuas inspecciones de calidad y según las normas internacionales en materia de calidad y seguridad. Esperamos que se divierta con el controlador.

Si sigue las instrucciones detalladas en este manual, configurar, operar y realizar el mantenimiento básico del NAV-CON es sumamente sencillo. Si surgen problemas que no se mencionan en este manual, sírvase comunicarse con su

ES

vendedor o con nuestro centro de atención al cliente a la siguiente dirección de correo electrónico customersupport@snakebyte-usa.com.

ESPECIFICACIONES

- Controlador NAV-CON inalámbrico para utilizarlo con los juegos de PlayStation® Move
- Reproduce el costado izquierdo del controlador Dual Shock® con el botón HOME, golpe de pulgar análogo cóncavo (incluye la función L3), D-pad, botones de dos acciones y dos botones de hombro (L1 y L2 cóncavo)
- Parte posterior de goma y con diseño ergonómico que evita que el control se resbale y le permite controlar las situaciones de acción
- Puerto USB para actualizaciones de firmware y carga de la batería de Li-Ion integrada
- Compatible con PlayStation® Move Charging Station y snakebyte® Move Chargers
- Viene con cable para carga USB y correa de seguridad para la muñeca

INSTALACIÓN

Elementos incluidos en la entrega

Dentro del paquete de NAV-CON de snakebyte se encuentran los siguientes elementos:

- 1 NAV-CON
- 1 cable cargador USB
- 1 correa de seguridad para la muñeca
- 1 manual

Si falta alguno de estos elementos o si descubre que están rotos, comuníquese con su vendedor en forma inmediata. Si hay más elementos que los que aquí se mencionan, felicitaciones.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

El NAV-CON de snakebyte funciona con una batería recargable integrada. Cargue su controlador con el cable USB y evite que disminuya la capacidad de la batería. Debe asegurarse de cargar la batería sólo cuando esta se agota por completo. De lo contrario, esta puede sufrir el denominado "efecto de memoria".

ES

Si no utiliza el NAV-CON durante algún tiempo, asegúrese de cargar la batería una vez al año para evitar que se produzca una descarga profunda.

Sujete la correa para la muñeca al bucle ubicado en la base del NAV-CON y utilícela siempre que juegue para evitar que se resbale en forma accidental.

Sincronización de NAV-CON

Para poder utilizar el NAV-CON con su PlayStation®, debe sincronizarlo con la consola.

- Enchufe el cable USB en uno de los puertos USB de su consola PS3
- Enchufe el otro extremo del cable en el mini puerto USB que se ubica en la parte inferior de NAV-CON
- Encienda la PlayStation® 3
- Presione el botón Home de NAV-CON
- NAV-CON ya está sincronizado con su consola

Mantenga presionado el botón HOME durante dos segundos para que aparezca el estado de la batería de NAV-CON y el número de controlador en su pantalla.

Carga de NAV-CON

Para cargar el controlador, conéctelo a la consola de la PlayStation® 3 mediante el cable USB que se proporciona. Active la consola para iniciar la carga, que se indica en el LED frontal del controlador. Cuando se completa la carga, el LED deja de parpadear.

ADVERTENCIA: No utilice NAV-CON con el cable USB conectado. Si lo hace, se pueden producir daños en el puerto USB del controlador o de la consola.

Cambio del número de controlador

En el menú principal de la PS3:

- Diríjase al menú "Configuración"
- En "Configuración de periféricos", seleccione "Reasignar controlador"
- Seleccione el número de controlador que desee

Mientras juega:

- Mantenga presionado el botón Home hasta que aparezca el menú de la PS3
- Acceda a "Configuración del controlador"
- Seleccione la función "Asignar controlador"
- Seleccione el número de controlador que desee

EN

ES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

La empresa emite una garantía válida por dos años a partir de la fecha de compra de NAV-CON de snakebyte. En consecuencia, debe conservar su factura en un lugar seguro, para comprobar la compra.

Para no anular la garantía y proteger su salud, nunca intente reparar y/o desarmar el dispositivo, ya que en su interior no hay piezas que le sirvan al usuario. Además, si se respeta esta advertencia, se reduce considerablemente los riesgos de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.

La garantía sólo cubre las piezas defectuosas o el montaje inadecuado del controlador, es decir, defectos de fabricación. No se garantizan defectos como los que se mencionan a continuación, entre otros:

- Prácticamente todos los defectos provocados por violar las instrucciones contenidas en este manual
- Defectos provocados por el uso o la limpieza incorrectos
- Fallas mecánicas u ópticas (rasguños, rotura de la carcasa por manipularla en forma brusca o sin cuidado)
- Defectos causados por fuerza mayor
- Defectos causados por componentes que no forman parte del controlador

RECICLADO

Si la consola de video juego, el controlador o los juegos ya no funcionan, busque un lugar donde se los pueda reciclar con Earth 911. De esta manera se eliminan los elementos tóxicos de manera responsable y los metales y plásticos se pueden volver a procesar en productos electrónicos nuevos.

TABLE DES MATIÈRES

- Consignes de sécurité importantes
- Introduction
 - Nous vous remercions infiniment!
- Spécifications
- Installation
- Mode d'emploi
 - Synchroniser le NAV-CON
 - Charger le NAV-CON
 - Modifier le numéro de la manette
- Dépannage
- Contact et soutien
- Termes de la garantie
- Recyclage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

■ S'il vous plait lire ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser votre NAV-CON de Snakebyte. Si vous suivez toutes les consignes et les astuces, l'utilisation du NAV-CON vous sera facile et confortable. S'il vous plait conserver ce guide de l'utilisateur aux fins de référence ultérieure.

■ Afin de maintenir la validité de votre garantie, s'il vous plait ne pas désassembler le NAV-CON, puisqu'il ne contient aucunes pièces qui peuvent être réparées par le consommateur. La manutention inappropriée annulera la garantie et mènera au dysfonctionnement de l'appareil.

■ Veuillez tenir votre NAV-CON à l'écart des liquides et de tous les contenants de liquides tels que les vases, les bouteilles, les bains chauds, les bains Jacuzzi, etc. N'importe quels dommages résultant de l'exposition aux liquides annuleront la garantie.

INTRODUCTION

Nous vous remercions infiniment!

Félicitations pour l'achat de votre NAV-CON de Snakebyte. Nous apprécions votre confiance en nos produits de qualité. Cette manette de commande a été fabriquée minutieusement sous une inspection de qualité constante et

conforme aux normes internationales de qualité et de sécurité. Amusez-vous avec cette manette!

Tant que vous suivez ce guide de l'utilisateur, l'installation, l'opération et l'entretien de base du NAV-CON sont faciles. Si vous rencontrez un problème qui est au-delà de l'envergure de ce guide, veuillez contacter votre concessionnaire ou notre service à la clientèle par courriel à :

customersupport@snakebyte-usa.com

SPÉCIFICATIONS

- Manette de commande NAV-CON pour l'utilisation avec les jeux PlayStation® Move
- Reproduction du côté gauche de la manette de commande Dual Shock® 3 avec le bouton HOME, un joystick de pouce analogue et concave (incluant la fonction L3), une croix directionnelle, deux boutons d'action et trois boutons épaules (L1 et L2 concave)
- Derrière antidérapant caoutchouté et de forme ergonomique vous aide à maintenir le contrôle dans le feu de l'action
- Port USB pour les mises à jour de firmware et pour le chargement de la pile lithium-ion intégrée
- Compatible avec la station de chargement originale PlayStation® Move et les chargeurs Snakebyte® Move
- Munie d'un câble de chargement USB et d'une courroie de poignet sécuritaire

INSTALLATION

Inclut dans la livraison

Vous trouverez les items suivants dans la boîte du NAV-CON de Snakebyte:

- 1x NAV-CON
- 1x Câble de chargement USB
- 1x Courroie de poignet de sécurité
- 1x ce guide de l'utilisateur

Si vous trouvez une pièce manquante ou brisée, s'il vous plait contacter votre concessionnaire immédiatement. S'il y a des items additionnels – félicitations!

éléments toxiques seront extraits correctement et les métaux et les plastiques seront retraités afin de fabriquer des nouveaux appareils électroniques.

- Naviguer vers le menu "Paramètres"
- Sous "Paramètres secondaires", choisir "Réassigner manette de commande"
- Sélectionner le numéro de manette de votre choix.

Jeu en cours :

- Appuyer et maintenir appuyé le bouton HOME jusqu'à ce que le menu PS3 apparait
- Accéder "Paramètres des manettes"
- Sélectionner la fonction "Assigner une manette"
- Sélectionner le numéro de la manette de votre choix

Pour des renseignements additionnels, veuillez vous référer aux guides de la console PlayStation® 3 et du jeux respectif.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes en utilisant le NAV-CON de Snakebyte, s'il vous plait lire cette section attentivement avant de contacter le service à la clientèle ou votre concessionnaire.

1. Mon NAV-CON ne fonctionne pas du tout correctement

Assurez-vous que le NAV-CON est complètement chargé et enregistré à votre console. Si nécessaire, chargez la manette de commande en connectant le NAV-CON à la console à l'aide du câble USB fourni. Appuyez le bouton HOME pour enregistrer la manette à votre console PS3.

Si votre NAV-CON ne fonctionne pas correctement après avoir été complètement chargé et enregistré avec votre console PlayStation® 3, réinitialisez-le via le bouton Réinitialiser sur le derrière de la manette. Utilisez un objet pointu, tel qu'une plume.

2. Mon NAV-CON ne vibre pas

Contrairement aux manettes de commande PlayStation® 3, le NAV-CON n'est pas doté de la fonction de vibration.

3. Mon NAV-CON fonctionne, mais il n'est pas reconnu par le jeu.

S'il vous plait vous assurer que le jeu dont vous désirez jouer supporte la manette Navigation. Ce n'est pas tous les jeux Move qui requièrent une manette Navigation ou Dual Shock® 3.

CONTACT AND SOUTIEN

Si vous rencontrez encore des problèmes qui ne peuvent pas être résolus en lisant la section "Dépannage", veuillez nous contacter à :

Sunflex USA LLC
225 E. Broadway #304
Glendale, CA 91205

customersupport@snakebyte-usa.com

TERMES DE LA GARANTIE

Nous vous accordons une garantie de deux ans après l'achat du NAV-CON de Snakebyte. Veuillez donc conserver votre facture comme preuve d'achat.

Afin de pas invalider la garantie et de protéger votre santé, n'essayez jamais de réparer et/ou désassembler l'appareil. L'appareil ne contient aucunes pièces qui peuvent être réparées par le consommateur, et le risque de choc électrique ou d'une incendie pourrait augmenter considérablement.

La garantie est limitée exclusivement aux pièces défectueuses ou au montage erroné de la manette. En autres mots, elle couvre seulement les défauts de fabrication.

Entres autres, les défectuosités suivantes ne peuvent pas être soutenues :

- Essentiellement tout défaut résultant de la violation de ce guide de l'utilisateur
- Tout défaut résultant de l'utilisation ou du nettoyage inappropriés
- Toute imperfection mécanique et optique (ex : éraflures, revêtement brisé dû à la force brute ou à la négligence)
- Tout défaut causé par la force majeure
- Tout défaut causé par des composantes qui ne font pas partie de la manette de commande elle-même

RECYCLAGE

Si une console de jeux vidéo, une manette ou un jeu ne fonctionne plus, veuillez trouver un centre de recyclage en utilisant Earth 911. De cette manière, les



NAV-CON



User Manual
Manual del Usuario
Mode d'emploi

CONTACT AND SUPPORT

Sunflex USA
225 E. Broadway, Suite 304
Glendale, CA 91205

customersupport@snakebyte-usa.com

or contact us at

www.snakebyte-usa.com/contact_us.php

Certifications

- ROHS
- WEEE
- CE

©2009 Sunflex Europe GmbH. Snakebyte is a trademark of Sunflex Europe. Sony, Playstation, SIXAXIS and DualShock are trademarks or registered trademarks of Sony Inc. This product is not designed or manufactured by Sony. All other trademarks are the marks of their respective owners. All rights reserved.